

Mise en service du lecteur EFT 30

1

LANGUE	
English	<input type="radio"/>
Français	<input checked="" type="radio"/>

Sélectionner la langue voulue

2

FORMAT DATE	
JJ/MM/AAAA	<input checked="" type="radio"/>
MM/JJ/AAAA	<input type="radio"/>
YYYY/MM/DD	<input type="radio"/>

Sélectionner le format de date désiré

3

REGLER DATE
01/01/05

Valider la saisie de date

4

REGLER HEURE
11:40

Valider la saisie de l'heure

5

NO TERMINAL
001

Valider la saisie 001

6

MONNAIE	
EURO	<input checked="" type="radio"/>

Valider la saisie Euro

7

STANDARD	
Non	<input checked="" type="radio"/>
Oui	<input type="radio"/>
Alpha	<input type="radio"/>

Sélectionner OUI si vous utilisez un préfixe (détail du paramétrage avec un standard en fin de notice)

8

PINPAD	
Non	<input checked="" type="radio"/>
Oui	<input type="radio"/>

Valider oui si vous avez un clavier déporté pour la saisie du code CB

9

LECTEUR PISTE	
Iso2	<input checked="" type="radio"/>
Iso2 + Iso1	<input type="radio"/>
Iso2 + Iso3	<input type="radio"/>
Iso1 + Iso2 + Iso3	<input type="radio"/>

Valider la sélection Iso2

10

N°SERIE
00012345
(VISUALISATION)

Valider

11

TYPE TESEAU	
Rtc	<input checked="" type="radio"/>
Rnis	<input type="radio"/>
Gsm	<input type="radio"/>
Ext	<input type="radio"/>

Sélectionner Rtc

12

CONNEXION CAISSE	
Active	<input checked="" type="radio"/>
Désactive	<input type="radio"/>

Sélectionner Active pour SESAM Vitale

13

LIAISON SERIE	
COM 0	<input checked="" type="radio"/>
COM 1	<input type="radio"/>
USB	<input type="radio"/>

Sélectionner COM 0

14

CHAINAGE	
Non	<input checked="" type="radio"/>
Oui	<input type="radio"/>

Sélectionner Non

15

N0 DE LECTEUR
02
(00 à 14)

Valider
(ne jamais modifier cette valeur)

16

VITESSE	
2400	<input type="radio"/>
4800	<input type="radio"/>
9600	<input checked="" type="radio"/>
19200	<input type="radio"/>

9600 ou 19200 selon les
Caractéristiques du galss.ini

17

N0 T.M.S
836062424

Valider

18

IDENTIFIANT
1999183

Valider

19

TERMINAL PRÊT	
MONTANT :	
0,00 EUR	
DATE	HEURE

Le lecteur édite un ticket. Il est
opérationnel pour SESAM Vitale

Paramétrage du terminal avec un Standard

STANDARD	
Non	<input type="radio"/>
Oui	<input checked="" type="radio"/>
Alpha	<input type="radio"/>

Valider Oui

AVANT STANDARD	
Dtmf	<input checked="" type="radio"/>
Impulsionelle	<input type="radio"/>

Sélectionner Dtmf

N0 STANDARD
* * * *

Saisir le N° de préfix

AVANT STANDARD	
Dtmf	<input checked="" type="radio"/>
Impulsionelle	<input type="radio"/>

Valider