

## **DOCUMENT TECHNIQUE N°65**

### **OBJET : INSTALLATION DU DRIVER INGENICO SUR WINDOWS**


#### **Installation du Driver USB :**

Le **driver USB** a été développé et testé pour les systèmes d'exploitation Windows XP SP2/ Windows Vista 32/64 bits, Seven 32/64 bits, Windows 8 32/64 bits ainsi que pour la version Windows 8.1 32/64 bits.


#### **Mise en œuvre du driver**

Décompresser sur le bureau le fichier "Pilotes Ingenico Windows.zip"


Ouvrir le dossier « Pilotes Ingenico Windows » créé sur le bureau du PC.




Double cliquer sur l'icône « Setup\_Ingenico\_terminal\_CDC\_7.0.0.4.EXE »




Cliquer sur suivant



Valider les termes du contrat puis cliquer sur suivant.



L'installation se poursuit.




En fin d'installation l'application préconise la connexion du lecteur. Cliquer sur Terminer

Connecter votre lecteur sur le port USB du poste de travail.

Si l'installation de l'application échoue cela peut provenir des droits restreints de l'utilisateur sur son poste de travail. Afin de palier à cette restriction, il faut exécuter l'application avec des droits plus étendus. Pour cela :

- Faire clique droit sur l'application
- Choisir dans le Menu Contextuel « Exécuter en tant que »



Choisir « L'utilisateur suivant » et saisir le nom d'un utilisateur ayant des droits d'administration sur le poste